



هم کلاسی
Hamkelasi.ir

پرسش صفحه ۸۵

چرا دیوارها با ضخامت‌های متفاوت ساخته می‌شوند؟ هر کدام از انواع دیوارها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند؟ **جواب**

دیوارهای ۱۱/۵ سانتی متری را دیوارهای جداکننده و تقسیم می‌نامند و در برابر فشار تاب مقاومت ندارند و دیوارهای ۲۲ سانتی متری را دیوار نیمه باربر و دیوارهای ۳۰ سانتی متری و بیشتر را دیوارهای باربر می‌نامند.

دیوارها بر اساس ضخامتی که دارند کاربردهای متفاوتی نیز دارند که از آنها می‌توان در محل‌های مختلف استفاده نمود مانند :

ساختن دیوار باربر جهت نگه داشتن وزن سقف و طبقات بالا

دیوار ۴۵ سانتی جهت ساختن ستون‌های باربر

جهت ساخت فونداسیون دیوارها

دیوارهای جداکننده و غیر باربر

گاهی به صورت حصارکشی اطراف زمین و باغ

گاهی بصورت نماسازی‌های مختلفی از آنها استفاده می‌شود.